

タッチフォン®との接続確認済みの携帯電話一覧

(○：対応 －：非対応)

2013年9月 最終更

機種名	テレビ電話	音声通話	備考
L-03C	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
L-10C	○	○	
L-01C	○	○	
F-11C	○	○	
F-10C	○	○	
F-09C	○	○	
F-08C	－	○	
F-05C	○	○	
F-04C	○	○	
F-03C	○	○	
F-02C	○	○	
F-01C	○	○	
SH-13C	－	○	
SH-11C	○	○	
SH-10C	○	○	
SH-06C	○	○	
SH-05C	○	○	
SH-04C	○	○	
SH-02C	○	○	
SH-01C	○	○	
N-03C	○	○	
N-02C	○	○	
N-01C	○	○	
P-06C	○	○	
P-05C	○	○	
P-03C	○	○	
P-02C	○	○	
P-01C	○	○	
L-04B	○	○	
L-03B	○	○	
L-02B	○	○	
L-01B	○	○	
N-08B	○	○	
N-07B	○	○	
N-06B	○	○	
N-05B	○	○	
N-04B	○	○	
N-03B	○	○	
N-02B	○	○	
N-01B	○	○	
P-07B	○	○	
P-06B	○	○	
P-05B	○	○	
P-04B	○	○	
P-03B	○	○	
P-02B	○	○	
P-01B	○	○	
F-10B	○	○	
F-09B	○	○	
F-08B	○	○	
F-07B	○	○	
F-06B	○	○	

F-05B		—	○	
F-04B		○	○	
F-03B		○	○	
F-02B		○	○	
F-01B		○	○	
SH-09B		○	○	
SH-08B		○	○	
SH-07B		○	○	
SH-06B		○	○	
SH-05B		○	○	
SH-04B		○	○	
SH-03B		○	○	
SH-02B		○	○	
SH-01B		○	○	
L-06A		○	○	
L-04A		○	○	
L-03A		○	○	
L-01A		○	○	
SH-08A		○	○	
SH-07A		○	○	
SH-06A		○	○	
SH-05A		○	○	
SH-04A		○	○	
SH-03A		○	○	
SH-02A		○	○	
SH-01A		○	○	
N-09A		○	○	
N-08A		○	○	
N-07A		○	○	
N-06A		○	○	
N-05A		○	○	
N-04A		○	○	
N-03A		○	○	
N-02A		○	○	
N-01A		○	○	
P-10A		○	○	
P-09A		○	○	
P-08A		○	○	
P-07A		○	○	
P-06A		○	○	
P-05A		○	○	
P-04A		○	○	
P-03A		○	○	
P-02A		○	○	
P-01A		○	○	
F-10A		○	○	
F-09A		○	○	
F-08A		○	○	
F-07A		—	○	
F-06A		○	○	
F-05A		○	○	
F-04A		○	○	
F-03A		○	○	
F-02A		○	○	
F-01A		○	○	
スマートフォン	HT-01A	—	○	
	HT-02A	—	○	
	HT-03A	—	○	
	Black Berry	—	○	
	T-01A	—	○	

	SC-01C	—	○	
	SC-01B	—	○	
FOMA 706i	F706i	○	○	
	N706i	○	○	
	SO706i	○	○	
	SH706i	○	○	
	P706iμ	○	○	
	L706ie	○	○	
	NM706i	○	○	
	P706ie	○	○	
	SH706ie	○	○	
	N706ie	○	○	
	SH706iw	○	○	
	N706i II	○	○	
	FOMA 906i	P906i	○	○
SO906i		○	○	
F906i		○	○	
SH906i		○	○	
N906iμ		○	○	
N906i		○	○	
N906iL		○	○	
SH906iTV		○	○	
FOMA 852i	L852i	○	○	
FOMA F884i	F884i	○	○	
	F884iES	○	○	
FOMA 705i	F705i	○	○	
	P705i	○	○	
	N705i	○	○	
	D705i	○	○	
	D705iμ	○	○	
	SH705i	○	○	
	N705iμ	○	○	
	P705iμ	○	○	
	SO705i	○	○	
	L705i	○	○	
	L705iX	○	○	
	P705iCL	○	○	
	NM705i	○	○	
	SH705i II	○	○	
FOMA 801i	F801i	○	○	
FOMA 905i	D905i	○	○	
	F905i	○	○	
	N905i	○	○	
	P905i	○	○	
	SH905i	○	○	
	SO905i	○	○	
	N905iμ	○	○	
	N905iBiz	—	○	この機種は、カメラが搭載されていません。
	SH905iTV	○	○	
	SO905iCS	○	○	
	P905iTV	○	○	
	F905iBiz	○	○	
FOMA 704i	SO704i	○	○	
	F704i	○	○	
	N704iμ	○	○	
	P704iμ	○	○	
	SH704i	○	○	
	D704i	○	○	
	P704i	○	○	
L704i	○	○		

FOMA 602i	L602i	○	○	
FOMA 904i	N904i	○	○	
	SH904i	○	○	
	F904i	○	○	
	D904i	○	○	
	P904i	○	○	
FOMA 883i	F883i	—	○	
	F883iS	—	○	
	F883iES	○	○	
	F883iESS	○	○	
FOMA 703i	N703iD	○	○	
	D703i	○	○	
	F703i	○	○	
	P703i	○	○	
	SH703i	○	○	
	P703iμ	○	○	
	N703iμ	○	○	
	SO703i	○	○	
FOMA 601i	L601i	○	○	
	N601i	○	○	
FOMA 903i	SH903i	○	○	
	P903i	○	○	
	D903i	○	○	
	F903i	○	○	
	N903i	○	○	
	SO903i	○	○	
	D903iTV	○	○	
	F903iX	○	○	
	P903iTV	○	○	
	SH903iTV	○	○	
	F903iBSC	—	○	この機種は、テレビ電話の発着信ができません。
	P903iX	○	○	
SO903iTV	○	○		
FOMA 882i	F882iES	○	○	
FOMA 600i	L600i	○	○	
	N600i	○	○	
FOMA 800i	SA800i	○	○	
	D800iDS	○	○	
FOMA 702i	F702iD	○	○	
	N702iD	○	○	
	SH702iD	○	○	
	P702i	○	○	
	D702i	○	○	
	SO702i	○	○	
	SA702i	○	○	
	D702iBCL	○	○	
	SH702is	○	○	
	N702is	○	○	
	P702iD	○	○	
	D702iF	○	○	
	M702is	○	○	
M702iG	○	○		
FOMA 850i	NM850iG	○	○	
	F902i	○	○	
	D902i	○	○	
	N902i	○	○	
	P902i	○	○	
	SH902i	○	○	
	SO902i	○	○	
	SH902is	○	○	

FOMA 902i	P902is	○	○	
	D902is	○	○	
	N902is	○	○	
	F902is	○	○	
	SO902iWP+	○	○	
	SH902iSL	○	○	
	N902iX	○	○	
	N902iL	○	○	
FOMA 701i	D701i	○	○	
	N701i	○	○	
	P701iD	○	○	
	D701iWM	○	○	
	N701ieco	○	○	
FOMA 881i	F881iES	○	○	
FOMA 851i	SH851i	○	○	
	P851i	○	○	
	D851iWM	○	○	
FOMA 700i	SH700i	○	○	
	N700i	○	○	
	P700i	○	○	
	SH700is	○	○	
	F700is	○	○	
	SA700is	○	○	
FOMA 901i	SH901iC	○	○	
	F901iC	○	○	
	N901iC	○	○	
	P901i	○	○	
	D901i	○	○	
	SH901is	○	○	
	F901is	○	○	
	D901is	○	○	
	P901is	○	○	
	N901is	○	○	
	P901iTV	○	○	
FOMA 880i	F880iES	○	○	
	D880SS	—	○	
FOMA 900i	F900i	○	○	
	N900i	○	○	
	P900i	○	○	
	SH900i	○	○	
	F900iT	○	○	
	P900iV	○	○	
	N900is	○	○	
	F900iC	○	○	
	N900iL	○	○	
	N900iG	○	○	
FOMA 2701	N2701	—	○	
FOMA 2102V	P2102V	○	○	
	N2102V	○	○	
	F2102V	○	○	
	P2101V	—	—	詳細は以下をご覧ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/100415_00_m.htm
FOMA 2051	F2051	—	○	
	N2051	—	○	
FOMA 2002	N2002	—	○	
PRIME series	CA-01C	○	○	
	F-02D	○	○	
	P-03D	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。

STYLE series (Dシリーズ)	N-03D	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
	SH-03D	○	○	
	N-02D	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
	F-04D	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
	F-06D	○	○	
	SH-05D	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
STYLE series (Eシリーズ)	P-01E	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
	N-01E	○	○	
	F-01E	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。
	SH-03E	○	○	この機種は、テレビ電話を利用する際、外側のカメラを利用して自画像を送信することができます。ただし、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません。

新